



■エンジン始動(ACCオン)すると、自動的にドライブレコーダーミラーの電源が入り、前後の録画が開始されます。出荷時の設定は1分毎に前後の録画ファイルがmicroSDカードに保存されます。

## ■もしものときのご対応について

録画ファイルが上書きされないように、すぐにドライブレコーダーの電源を切り、microSDカードを取り出してください。

## お客様へ (施工者様は、お客様へお渡しください)

### microSDカードについてのお願い

**⚠ 重要**

- 初めてご使用の際は、必ず本機でフォーマットを行ってください。
- microSDカードは、1～2週間に一度はフォーマットを行ってください。
- microSDカードは、定期的に交換が必要な消耗品です。
- microSDカード交換後は、必ず本機でフォーマットを行ってください。

### Gセンサー設定 / 駐車衝撃監視について

**⚠ 重要**

- 工場出荷時はGセンサー設定、駐車衝撃監視の設定はいずれも「オフ」です。取扱説明書をよくお読みの上、最適な設定をお願いします。