



■もしものときのご対応について

録画ファイルが上書きされないように、すぐにドライブレコーダーの電源を切り、microSDカードを取り出してください。

お客様へ (施工者様は、お客様へお渡しください)

microSDカードについてのお願い



重要

- 初めてご使用の際は、必ず本機でフォーマットを行ってください。
- microSDカードは、1～2週間に一度はフォーマットを行ってください。
- microSDカードは、定期的に交換が必要な消耗品です。
- microSDカード交換後は、必ず本機でフォーマットを行ってください。

Gセンサー (緊急録画/駐車衝撃監視録画) の設定について



重要

- ご使用前にGセンサーの設定をしてください。 ※設定されない場合、録画映像が保存されません。詳しくは取扱説明書をお読みください。