



リチウムイオンバッテリーに対するご対応に関しまして

リチウムイオンバッテリーに関しましては、リン酸鉄系 (LiFePO₄) の一部バッテリーのみ動作確認を行っております。
(以下動作確認済バッテリー参照)

※動作確認をしていないリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、およびその他のリチウムイオンバッテリーには絶対に使用しないでください。

■ 動作確認済 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO₄)

RENOGY JAPAN 株式会社

- ・ RBT200LFP12-BT (200Ah)
- ・ RNG-BATT-LFP-12-100 (100Ah)

株式会社オンリースタイル

- ・ OS-GSP200AH12V (200Ah)

Shenzhen Litime Technology Co.,Ltd (Li Time)

- ・ L12V200-100-Basic-8-A160-JP (100Ah)

- ※ 注意事項
- ・ アインソーターの充電電圧スイッチは「14.4V」モードにて充電してください。
 - ・ 上記バッテリーは国内正規代理店よりご購入ください。
 - ・ 上記以外のリチウムイオンバッテリーには対応しておりません。
 - ・ その他の内容につきましては保証規定に基づき対応いたします。



本製品使用時のご注意

- ・ 走行中の充電時はアイドリングストップ機能は OFF にしてください。

車のアイドリングストップ時は、車両の電圧が急激に低下し、解除後は電圧が急激に上昇するため、保護機能が作動し出力が停止する場合があります。車の走行時は、アイドリングストップ機能を OFF にしてください。

- ・ エンジンを止めての使用はご注意ください。

エンジンを止めた状態で使用すると、車のバッテリー上がりの原因になります。エンジンを止めたまま使用する際は、車のバッテリー電圧低下に注意してください。エンジンの再始動ができないことがあります。